

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Spis treści

1. Pierwsze uruchomienie	str. 2
2. Połączenie telefonu ze sterownikiem SIMON GO	str. 4
3. Konfiguracja nowego urządzenia SIMON GO	str. 5
• Wersja A	
• Wersja B	
4. Wyłączanie punktu dostępu lub ustawienie hasła do sterownika SIMON GO	str. 7
5. Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail	str. 8
6. Reset sterowników SIMON GO	str. 9
7. Reset sterowników SIMON GO - Reset do termostatu	str. 11

PIERWSZE URUCHOMIENIE



Pobierz **darmową aplikację SimonGO** skanując kod QR.



Dzięki niemu zostaniesz przekierowany na stronę:

<https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Simon-GO/Aplikacja.html>,
na której możesz wybrać wersję aplikacji dostosowaną do
Twojego urządzenia - zarówno z Google Play, jak i App Store.

Na stronie zapoznasz się również z wszystkimi funkcjami
i udogodnieniami oferowanymi przez naszą aplikację **SimonGO**.

Po uruchomieniu aplikacji SimonGO
zostaniesz poproszony o zalogowanie
się lub utworzenie konta.


Możesz utworzyć konto lub zalogo-
wać się za pomocą swojego konta
Google, Facebook lub Apple.





Możesz kontynuować bez logowania (dedykowane dla instalatorów do jednorazowego
połączenia sterownika), ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone.
Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji SimonGO.




Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonkę „Menu” ≡, następnie w „Samouczek”.




POŁĄCZENIE TELEFONU ZE STEROWNIKIEM SIMON GO

Wersja na iOS


iOS



Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie.






Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.



Połącz się z siecią WiFi, którą nadaje sterownik, przykładowo: „urządzeniexxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxxxxx to unikalny numer urządzenia.

Wersja na Android

**Połączony!**

Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi. Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika, wróć do aplikacji SimonGO.

KONFIGURACJA NOWEGO URZĄDZENIA SIMON GO

Wersja A

Użyj przycisku „+ Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia.


1



Gotowe! Dodałeś urządzenie do swojego konta. Następnie „Przejdź do ustawień sieci WiFi”.

*Jeśli komunikat nie pojawił się lub kliknąłeś „Anuluj”, skieruj się do wersji B (str. 6).

2




Pamiętaj!

Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią.



3



Status klienta WiFi: połączony.

Sterownik SimonGO został podłączony do domowej sieci WiFi. Dalsza część instrukcji: - str. 7

5



Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.


4

KONFIGURACJA NOWEGO URZĄDZENIA SIMON GO

Wersja B


Jeśli po dodaniu urządzenia do konta nie pojawił się komunikat albo kliknąłeś „Anuluj”, przejdź do ustawień sieci WiFi. Wybierz „Kontroluj urządzenie”.

1




Znajdź i kliknij ikonę ustawień ⚙️

2




Kliknij w „Połączenie”.

3



Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią.

4




Pamiętaj!
Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Status klienta WiFi:
połączony


Sterownik SimonGO został podłączony do domowej sieci WiFi.

6






Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.

5



WYŁĄCZENIE PUNKTU DOSTĘPU LUB USTAWIENIE HASŁA DO STEROWNIKA SIMON GO



Kliknij ikonę ustawień .

Przejdź do sekcji „**Połączenie serwisowe (AP)**”.

Tutaj możesz wyłączyć punkt dostępu lub ustawić hasło dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.


To wszystko!

Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi. Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie poprzez adres e-mail.

UDOSTĘPNIANIE STEROWNIKÓW POPRZEC ADRES E-MAIL


Użyj opcji „Zarządzaj udostępnianiem”
w menu aplikacji SimonGO.

1




Wpisz adres e-mailowy osoby, która ma
założone konto w aplikacji SimonGO.

2





Wybierz urządzenia, które chcesz udostępnąć.

3



To wszystko!
Możesz wrócić do ekranu głównego oraz
dodać sterowniki do domów lub grup.

4




RESET STEROWNIKÓW SIMON GO

**Reset do sterowników Simon GO
produkowanych od 2024 r.**

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij dowolny przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
4. Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
5. Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

-  zasilanie wyłączone
-  zasilanie włączone




RESET STEROWNIKÓW SIMON GO

Sterowniki wyprodukowane przed rokiem 2024, które nie zostały zaktualizowane posiadają poniższy reset.

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij dowolny przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
4. Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
5. Ponownie wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund. Zwolnij przycisk.
6. Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

① Po zaktualizowaniu sterowników, urządzenia posiadają nowy reset (patrz str. 9).

-  zasilanie wyłączone
-  zasilanie włączone



RESET STEROWNIKÓW SIMON GO

Reset do termostatu

1. Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
2. Odłącz zasilanie sterownika.
3. Podłącz zasilanie na równo 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
4. Podłącz zasilanie na równo 10 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
5. Podłącz zasilanie na równo 15 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
6. Podłącz zasilanie - moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, na ekranie pojawi się rozgłaszana sieć WiFi urządzenia, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

